

Brugsvejledning til den nye Stiga el plæneklipper



1. Isætning af batterier:

Løft det sorte låg foran på plæneklipperen.

Tag de 2 batterier fra laderen og sæt dem ned i holderen, med den gule knap vendt mod den røde kontakt.

Tryk batterierne ned til det siger klik og de sidder fast.

Drej den røde kontakt til "On".

Luk låget.



2. Tænding af plæneklipperen:

Tryk først den gule knap på håndtagets højre side ind.

Træk øverste bøjle ind til håndtaget og plæneklipperen tænder.



3. Igangsættelse af drivhjul:

Træk nederste bøjle ind til håndtaget og plæneklipperen kører fremad.
Hvis bøjlen slippes, stopper plæneklipperen med at køre fremad, men kan skubbes fremad eller trækkes tilbage med håndkraft.



4. Slukning af plæneklipperen:

Plæneklipperen slukkes ved at slippe den øverste bøjle.

5. Udtagning af batterier:

Løft låget foran på plæneklipperen.

Drej den røde kontakt til "Off".

Tryk på den gule knap på batterierne så de frigøres, og tag dem ud.

Luk låget.



6. Opladning af batterier

Sæt altid batterierne til opladning når du har brugt plæneklipperen.

Sæt de 2 batterier ned i laderen med den gule knap vendt mod dig.

Tænd timeren ved at holde venstre knap nede i 5 sekunder.

Tryk derefter 12 gange på venstre knap så timeren står på 12 timer.

Så er batterierne klar til næste gang.



Pas nu på den, den er helt ny 😊